

MANUALE DI ISTRUZIONI

OM3

Ozonizzatore per acqua ad uso
domestico





Gentile Cliente,

complimenti per aver acquistato l'ozonizzatore di acqua **OM3 Multiossigen**.

Si tratta di una macchina completa e versatile per l'ozonizzazione di acqua al fine di:

- 1- Avere una completa sanificazione dell'acqua da bere, per lavare frutta e verdura e per tutti gli usi in cucina;
- 2- Avere acqua iperozonizzata per disinfezione della bocca, trattamento delle disbiosi, alitosi e vulvovaginiti.

La macchina va inserita su una linea di alimentazione costituita da presa di corrente 230 V 50Hz. Raccomandiamo di seguire accuratamente le istruzioni d'uso e manutenzione contenute in questo manuale prima di mettere la macchina in funzione.

L'Azienda produttrice si riserva, a titolo di miglioria, di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche dell'apparato e le informazioni contenute in questo manuale.

***Grazie
Multiossigen S.p.A.***

Prescrizioni generali di Sicurezza

L'apparecchiatura descritta in questo manuale è stata concepita per essere utilizzata solamente per l'ozonizzazione di acqua.

L'ozono, in grande quantità, è un gas irritante per via inalatoria. Tuttavia, grazie all'odore pungente che lo caratterizza, l'ozono viene percepito olfattivamente anche se presente in piccole quantità. La soglia di percezione olfattiva di questo gas è comunque molto inferiore alla concentrazione massima ammissibile nell'ambiente di utilizzo. Qualora se ne percepisca la presenza, si consiglia di aerare brevemente l'ambiente.

L'apparato OM3 è per altro equipaggiato con un dispositivo, denominato catalizzatore, per l'abbattimento dell'ozono residuo. Tale dispositivo trasforma in ossigeno l'ozono che non si lega con l'acqua. L'ossigeno è poi rilasciato nel locale di utilizzo. Data l'esigua quantità di ozono prodotta dal generatore dell'apparato OM3, anche in caso di intenso utilizzo, essa non raggiungerà mai concentrazioni tali da risultare pericolose o dannose per la salute dell'utilizzatore.

E' necessario seguire le istruzioni di questo manuale al fine di conseguire un utilizzo sicuro e corretto dell'apparato.

L'Azienda produttrice declina ogni responsabilità a fronte di danni o lesioni causate dall'uso improprio dell'apparecchiatura.

N.B. Non respirare e non inalare il puro GAS Ozono

Ambiente di utilizzo

La macchina va utilizzata in un ambiente possibilmente asciutto, ventilato e non polveroso, evitando la diretta esposizione ai raggi solari.

L'apparato OM3 non deve essere sottoposto ad urti perché si potrebbero rompere le colonnine di generazione dell'ozono ed al contempo venire meno le caratteristiche di isolamento.

Manutenzione

Ogni 40 ore di lavoro (circa 1 anno) bisogna sostituire il filtro essiccatore. L'apparato OM3 è stato realizzato in modo da richiedere una manutenzione minima. Per assicurare un ottimale rendimento dell'apparecchiatura, si consiglia di far effettuare un controllo ogni 2 anni dai tecnici Multiossigen.

Ricerca guasti

Di seguito sono riportate alcune anomalie e le principali cause:

- l'apparato **OM3** non si avvia: controllare l'accensione del led rosso di presenza rete e poi i fusibili dell'interruttore generale.

Altri guasti richiedono di aprire l'apparato. Si consiglia di contattare l'Azienda costruttrice.

Anche in caso di dubbi sul funzionamento dell'apparato si consiglia di contattare l'Azienda costruttrice.

Dati tecnici

- Peso: **2,5 Kg**
- Dimensioni: larghezza **285mm** – lunghezza **250mm** – profondità **85mm**
- Consumo elettrico: **2 A - 500W(max)**



Condizioni della garanzia

La Multiossigen garantisce le sue apparecchiature, se usate in condizioni di normale impiego, per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna al primo proprietario o da quando esse vengono comunque messe in servizio per la prima volta.

Questa garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione, a discrezione della Multiossigen, di particolari giudicati difettosi dalla Multiossigen stessa o da un Centro Assistenza Autorizzato.

La garanzia è valida solamente per gli interventi eseguiti presso un Centro Assistenza Autorizzato.

La riparazione o sostituzione di particolari difettosi costituisce il solo obbligo assunto dalla Multiossigen in questa garanzia; in nessun caso l'acquirente potrà pretendere la risoluzione del contratto di vendita o chiedere risarcimenti per i danni risultanti dalla accertata difettosità di particolari o, comunque, dagli interventi che Multiossigen eseguirà in garanzia.

La garanzia viene accordata solo dietro presentazione, ad un Centro Assistenza Autorizzato Multiossigen, della garanzia allegata al presente Libretto completata in tutti i suoi punti. Per la validità della garanzia è necessario che tutte le informazioni richieste nella stessa, comprese le firme dell'Agente Multiossigen venditore e del proprietario, siano accuratamente riportate.

I particolari di ricambio da sostituire in garanzia saranno forniti da Multiossigen al più presto possibile. Ogni eventuale ritardo in tale fornitura non potrà comunque essere invocato dall'acquirente per ottenere un'estensione del periodo di garanzia o per ottenere il risarcimento di danni derivanti da tale ritardo.

Questa garanzia riconosciuta dalla Multiossigen esclude e sostituisce espressamente ogni altra garanzia commerciale o di diversa natura.

Il periodo di garanzia rimane inalterato anche per le apparecchiature che abbiano subito passaggio di proprietà purché il nuovo acquirente comunichi entro 30 giorni il passaggio di proprietà alla Multiossigen; nei limiti suddetti, il cliente ha diritto all'esecuzione degli interventi in garanzia. Quando le apparecchiature si trovano presso un Centro Assistenza Multiossigen Autorizzato, Multiossigen declina ogni responsabilità per danni dovuti a eventi climatici, furto, scasso, asportazioni, requisizioni, incendi o altre imprevedibili circostanze di forza maggiore.

I dati tecnici forniti da Multiossigen si intendono sempre come indicativi; Multiossigen non assume alcun impegno formale circa tali specifiche in quanto soggette a varianti o modifiche effettuate senza preavviso nell'interesse del prodotto.

La garanzia Multiossigen esclude espressamente:

- L'alterazione o il deterioramento di vernici, dovuti alla normale usura o ad anormali condizioni di impiego oppure ad estreme condizioni climatiche.
- Spese di trasporto dell'apparecchiatura presso un Centro Assistenza Multiossigen Autorizzato, e risarcimenti per danni diretti o indiretti causati dall'immobilizzo dell'apparecchiatura comprese spese per trasporti, alberghi, telefoni, ecc...
- Anomalie non imputabili a difetti di materiale o costruzione, ma che derivano da uso non corretto, negligenza, incidenti.

La garanzia viene annullata se:

- L'apparecchiatura viene riparata, modificata o anche parzialmente smontata presso laboratori non autorizzati.
- L'apparecchiatura è stata oggetto di negligenza o abuso.

La garanzia viene annullata e Multiossigen declina ogni responsabilità per danni o conseguenze se:

- L'apparecchiatura ha subito modifiche alle parti meccaniche, elettroniche o negli impianti tali da alterare, anche parzialmente, le condizioni di normale funzionamento prefissate dalla Multiossigen.

Questa garanzia è regolamentata dalla legge vigente nella Nazione in cui l'apparecchiatura viene venduta al primo proprietario o comunque messa in esercizio la prima volta.

Giurisdizione:

In caso di contestazione, in cui la Multiossigen sia convenuta, è esclusivamente competente il Foro di Bergamo; le tratte, accettazione di regolamento, spedizioni senza o contro assegno, non operano deroga a questa clausola attributiva di giurisdizione, anche nel caso in cui la Multiossigen fosse ricercata per concessione o continenza di causa. Quando la Multiossigen sia attrice, potrà ricorrere sia al Foro di Bergamo, sia a quello della residenza del convenuto.

N.B.: Per la garanzia, il Cliente deve rivolgersi ai centri autorizzati dalla Multiossigen per il servizio di assistenza. I materiali sostituiti in garanzia restano di proprietà della Multiossigen.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(Direttiva 98/37/CE)

Il fabbricante: MULTIOSSIGEN S.p.A.

Indirizzo: Via Roma 77, 24020 Gorle - Bergamo - Italy

Dichiara che il prodotto: Ozonizzatore per acqua ad uso domestico

Tipo: OM3

Anno di fabbricazione: 2018

Matricola n.: _____

Garantisce all'utenza il mantenimento delle caratteristiche di potabilità delle acque con l'abbattimento delle cariche batteriche e virali eventualmente presenti.

E' conforme alle condizioni delle seguenti direttive CE:

Direttiva 2006/95/CEE: "Direttiva bassa tensione" e successive modifiche.

Inoltre dichiara che sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

UNI EN 292-12 "Sicurezza del macchinario"

CEI EN 60204-1 "Equipaggiamento elettrico delle macchine"

MULTIOSSIGEN S.p.A.

Il legale rappresentante

IL CERTIFICATO DI GARANZIA DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI.

MODELLO: OM3

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO: _____

FATTURA N. _____ DEL _____

LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA.